故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様で相談窓口 にご相談ください。

	100	ecc .	oper per	- Josephon	7 cece
٠	V) c		100	: 章	L
				w.0000	

説明・調べるところ

	このようなときに		説明・調べるところ
	運転を停止してすぐに再運転したとき 	故障ではありません	● エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき		■ エアフィルターを正常な位置に戻しています。最長約3分お待ちください。
運転しない	運転しない【運転ランプが消えている】	お調べく	 ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか? 電源プラグが外れていませんか? 停電ではありませんか? リモコンの電池は入っていますか? 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか? 再度アドレス設定をしてください。
	運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶40.41ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
		I	

	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありません	 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
運転が止まる	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】		 ● おはよう予約「入」のとき、時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を 取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランブが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ◆40,41ページ (電源ブラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)

_					
運転	除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける	故障ではありま	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で止めたいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン[切]にしてください。)		
し 続 け	運転を停止しても運転し続ける		● フィルター掃除運転をしているためです。 約11分間お待ちください。 ▶29ページ		
る	運転を停止しても室外ユニットが 動き続ける	せん	● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) ▶25ページ		

?故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または お客様で相談窓口 にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない	故障ではありません	■ 暖房運転のとき ■ エアコンを暖めています。約1~4分間お待ちください。 ■ 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ 冷房・除温・除温冷房運転のとき ■ 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。
冷えない・暖まらない	お調べください	 運転モードは適切ですか? 冷やしたいとき:冷房・除湿冷房運転 暖めたいとき:暖房運転 快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 風量設定は適切ですか? 合いしたいとき:設定温度を上げてください。 設定温度は適切ですか? 冷やしたいとき:設定温度を上げる 風向調節は適切ですか? フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)をリモコンで設定したい方向に向けてください。 上の項目でも冷えない・暖まらない場合は自動復帰設定を確認してください。
	お調べください	 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか? パワーセレクト「入」になっていませんか? エアフィルターが汚れていませんか? 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 窓や扉が開いていませんか? 換気扇が回っていませんか?

風がにおう

エアコンからイヤなニオイがする

故障ではありませ

● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。

- 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご相談ください。
- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、 ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- ●内部クリーン運転を行っているためです。

▶28∧–೨



このようなときに

説明・調べるところ

	「シュー」、「パチ」という音	*	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音	故障ではありません	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルター をこする音です。
	「コトコト」、 「ギュッ」、「ギギッ」という音		● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するとき の音です。
	「ジー」という音		● フラップ、ルーバーが作動する音です。
音がする	運転中・停止中に 「カチッ」という音		● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
ଡ	水の流れるような音		● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
	「プシュー」という音		● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音		● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	● お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。 詳しくは、お客様ご相談窓口にご相談ください。

室外ユニットから水や湯気が出る

故障ではありません

■ 暖房運転のとき

- 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や 湯気として出すためです。
- 冷房運転などのとき● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、 滴下するためです。



室内ユニットから霧が出る

◆冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様で相談窓口 にご相談ください。

このようなときに

設定湿度より下がり過ぎる

説明・調べるところ

除湿冷房運転に切り換えてください。

● 除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。

	リモコン信号を受信しない、 感度が悪い	故障ではありません	●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。
1	表示が薄い、出ない表示が勝手に変わる	故障では	● 乾電池が消耗している可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶10ペーシ
3	他の電気機器が作動する	故障ではありません	● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。
	2台のエアコンが同時に作動する		● 同時に作動させたくないときは、アドレス設定を変更してください。 ▶33ページ
	リモコンの操作ができない	お調べください	● リモコンのふたをきちんと閉じましたか?きちんと閉じていないと正しく操作できません。

● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。 故障ではありません 〈除湿冷房運転時〉リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」にしてくだ 設定湿度まで下がらない 〈除湿冷房運転時〉設定温度を上げてください。

〈除湿運転時〉

		70				
表示ラ	運転ランプが消えているのに 運転する	お調べください	● 表示明るさ「切」になっていませんか?			
	表示ランプが暗い		・パワーセレクト「入」になっていませんか?「切」にしてください。・表示明るさ「暗」になっていませんか?▶33ペーシ			
	運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する		● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。			
ラ	タイマーランプが点滅する		● ストリーマユニットのお手入れをしてください。 ▶35ペーシ			
	内部クリーン・おそうじランプが 点滅する	0.	● ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶36, 37ペーシ			
	ダストボックスをお手入れしたの に内部クリーン・おそうじランプ が点滅する		● おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。			



	このようなときに		説明・調べるところ
ストリーマ空気清浄運転	ストリーマユニットの金属部分に こげたような跡がある		● ストリーマ放電の跡で異常ではありません。
	ストリーマ空気清浄運転できない	お調べください	 • 前面パネルが開いていませんか? 前面パネルを閉じてください。 ◆ ストリーマユニットは確実に取り付けられていますか? ストリーマユニットを奥まで差し込んでください。 ▶35ページ
	ストリーマ放電の音が しなくなった		ストリーマユニットの針先が汚れていませんか? 針のお手入れをしてください。● 設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。
人感力		お調べ	 運転開始後、約2分程度は認識判定中です。しばらくお待ちください。 寝ている人など動きの小さい場合や、小さなお子様などは認識しない場合があります。 室内温度が高いときは認識しにくい場合があります。 室内温度が低いときでも冬場帰宅直後の衣服が冷たい時などは認識しにくい場合があります。特に厚着の場合は認識しにくくなります。 床暖房やホットカーペット使用時は認識しにくくなる場合があります。 室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふって、ルーバーが動作する

	調
反応しない	\ \
	ださい

- 室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふって、ルーハーが動作することを確認してください。
- 室内ユニットから遠いときは、認識しない場合があります。
- 前面パネルがきちんと取り付けられていることを確認してください。 前面パネルが浮いている場合、人感センサーの検知できる範囲が狭くなるおそれがあります。
- 室内ユニットに向かっていく、遠ざかる動作は検知しない場合があります。
- 前面パネルが汚れている場合、検知しない場合があります。前面パネルのお手入れをしてください。

				400000000000000000000000000000000000000
	フィルター掃除運転しない	故障ではありません	エアコンを保護するため、室内温度が10℃以下のときには掃除運転を行いません。内部クリーン・おそうじランブが点滅しているためです。ダ掃除しておそうじサインをリセットしてください。	▶29ページ
っ	自動でフィルター掃除運転しない		● フィルター自動掃除 [切] にしているためです。 フィルター自動掃除 [入] にしてください。	▶29ベ–୬
イルター	フィルター掃除運転が止まらない ● フィルター掃除運転を停止し、内部 クリーン・おそうじランブが消えて も、フィルター掃除運転を続ける		■ エアフィルターを正常な位置に戻しています。最長約3分お待ちください。	

お調べください

ルター掃除運転

フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる

フィルター掃除運転中 大きな音がする

フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている

- エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。
- エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく 取り付けられているか確認してください。▶36~39ベージ

エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。▶36,37ペーシ

◆油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。エアフィルターのお手入れをしてください。

▶38ページ

?故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または お客様で相談窓口 にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

		38	
	運転停止中に室内外ユニットの ファンが回る	故障ではありませ	 運転を停止した直後 電取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) ▶25ページ 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 運転を停止している間 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 翌朝暖房を行うための準備暖房運転をしているためです。 ▶24,25ページ
	除湿運転開始時に冷風が出る	りません	すばやく湿度を下げるためです。
その他	お知らせで表示させる温度が、 設定温度よりも高め(暖房時)、 または低め(冷房時)に表示される		● お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房時は高めに、冷 房 (除湿冷房) 時は低めに表示されます。目安としてご使用ください。 ▶26,27ペーシ
	運転停止時、フラップが閉じない	お調べ	 ● 運転中にフラップに触れませんでしたか? 再度運転し停止させると、フラップを正常に閉じることができます。 ● 運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。 運転すると、正常な位置で運転することができます。
	運転中、急に動きがおかしくなる	ください	 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります ので本体内部には手を入れないでください。 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 リモコンで再度運転してください。

A Comment of the Comm

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合が あります。
- ◆ 冷房、除湿運転の場合は室内ユニットに 露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房	除湿
屋外温度 21℃~43℃ 室内温度 21℃~32℃	屋外温度 -20℃~24℃ 室内温度 27℃以下	屋外温度 18℃~32℃ 室内温度 18℃~30℃
室内湿度 80%以下	室内湿度 70%以下	室内湿度 80%以下

呆証とアフターサー

必ずお読みください。

保証について

- 保証書 (別添) は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒 系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていた だきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されて います。

修理を依頼されるとき

■ (40~48ページ)にしたがって調べていただき、なお異常が あるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご相 談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. お名前・ご住所・電話番号 6. 室外ユニットの設置場所



機種名

補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り 後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内 部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミや ホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経 路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になること があります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめ します。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。 なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販 のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部 の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が 発生するおそれがあります。

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談くだ さい。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済み のエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店 や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談などすべてのお問合わせはコンタクトセンターへ ご連絡ください。

コンタクトセンター(お客様絵合窓口)

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (で相談対応ホームページ)

営業時間

24時間365日対応いたします。

対応業務

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品 (補用部品の販売など

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、 別売品 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお申し込みください。

品 名	品番
光触媒集塵・脱臭フィルター(1枚)	桦付 KAF046A41

光触媒集塵・脱臭フィルター(材質:紙/ポリプロピレン)はお住まいの地域のゴミ分別 方法にしたがって処分してください。

■ 汚れたまま使用すると

- 冷えない、暖まらないことがあります。
- ・ 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。
- 交換のしかたは 39ページ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高<mark>まるおそれがあることを注意喚起するために電</mark>気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内 ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3)

				·	
環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による		
	周波数		50/60Hz		
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)		
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)		
		室外温度	35℃ (乾球温度)		
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)		
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)		
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)		
		室外温度	7℃(乾球温度)		
		室外湿度	87% (湿球温度 6 ℃)		
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間		
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1 年間の使用日数		東 京 モデル	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
				暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間		冷房 9時間/日 暖房 7時間/日		
	1年間の使用時間		冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年		